


Manual do Usuário

Caixa de Terminação Óptica
2F-FCTO-16C

CTO 16FO

- Permite fazer derivação dos cabos;
- Amplo espaço interno;
- Permite fazer sangria;
- 4 entradas/saídas;




Linha Fibra Óptica


2flex[®]

Procedimento Padrão

- 1.1 Decape o cabo principal



- 1.2 Prenda o cabo principal



- 3 Separe a fibra desejada e fusione a um splitter 1x6 conectorizado ou não.



Splitter 1x16 APC

Splitter 1x16 sem conector




- 4 Acomode o splitter na parte traseira da bandeja interna



Procedimento Sangria

- 2.1 Decape o cabo principal sem cortar os tubos looses



- 2.2 Prenda o cabo principal sem cortar os tubos



- 5 Acomode as terminações do splitter na parte da frente da bandeja interna, acoplando aos adaptadores ópticos.



- 6 Finalize a instalação inserindo os cabos Drop com conector mecânico. Instale em posição vertical ou horizontal.

